LOTUS E Serie Schema für HZ und WW








WW

KW







LOTUS E Serie: Anlagen bis 100 m2 Heizung und Warmwasser

LOTUS E Serie: Energieverbrauch 3-6 kWh je nach Anlage